WOLF Garten

WE 430

- D — Originalbetriebsanleitung
- GB — Original operating instructions
- F — Notice d‘instructions d‘origine
- I — Istruzioni per l‘uso originali
- NL — Originele gebruiksaanwijzing
- DK — Originale driftsvejledning
- FIN — Alkuperäinen käyttöohjekirja
- N — Originale driftsanvisningen
- S — Originalbruksanvisning
- CZ — Originální návod k obsluze
- H — Eredeti üzemeltetési útmutató
- PL — Oryginalna instrukcja obsugi
- HR — Originalna uputa za rad
- SK — Originálny návod na obsluhu
- SLO — Izvirno navodilo za obratovanje

- Montage - Assembly - Montage - Montaggio - Montage - Montering - Asennus - Montering -
- Montering - Montáž - Szerelés - Montaż - Montaža - Montážny návod - Montaža -

























AZALP.COM

- Montage - Assembly - Montage - Montaggio - Montage - Montering - Asennus - Montering -
- Montering - Montáž - Szerelés - Montaž - Montaža - Montážny návod - Montaža -

M12



M13



M14



- Betrieb - Operation - Utilisation - Messa in opera - In werking stellen - Drift - Käyttö -
- Drift - Funktion - Provoz - Üzemeltetés - Eksploatacja - Pogon - Prevádzka - Obratovanje -

B1



B2



B3



- Inhalt - Contents - Sommaire - Contenuto - Inhoud - Inhold - Sisällys - - Innhold - Innehåll - Obsah - Tartalom - Treść - Sadržaj - Obsah - Vsebina -

D

Vorwort	5
Montage	5
Betrieb	5
Wartung	5
Garantiebedingungen	5
Streueinstellungen	20
Garantie	21-22

GB

Preface	6
Assembly	6
Operation	6
Maintenance	6
Guarantee terms	6
Settings	20
Guarantee	21-22

F

Préface	7
Montage	7
Fonctionnement	7
Entretien	7
Conditions de la garantie	7
Réglages	20
Garantie	21-22

I

Prefazione	8
Montaggio	8
Messa in opera	8
Manutenzione	8
Condizioni di garanzia	8
Regolazioni	20
Garanzia	21-22

NL

Voorword	9
Montage	9
Gebruik	9
De verzorging	9
Garantievoorwaarden	9
Afstellingen	20
Garantie	21-22

DK

Forord	10
Montering	10
Drift	10
Vedligeholdelse	10
Garantibetingelser	10
Instillinger	20
Garanti	21-22

FIN

Esipuhe	11
Asenus	11
Käyttö	11
Huolto	11
Takuuehdot	11
Säädöt	20
Takuu	21-22

N

Forord	12
Montering	12
Drift	12
Vedlikehold	12
Garantibetingelser	12
Instillinger	20
Garanti	21-22

S

Preface	13
Montering	13
Drift	13
Underhåll	13
Garantivillkor	13
Inställningar	20
Garanti	21-22

CZ

Předmluva	14
Montáž	14
Provoz	14
Údržba	14
Záruční podmínky	14
Nastavení	20
Záruka	21-22

H

Előszó	15
Szerelés	15
Üzemeltetés	15
Karbantartás	15
Garanciális feltételek	15
Beállítások	20
Garancia	21-22

PL

Wstęp	16
Montaż	16
Eksploatacja	16
Ostrezeżenie	16
Warunki gwarancji	16
Ustawienia	20
Gwarancja	21-22

HR

Predgovor	17
Montaža	17
Pogon	17
Održavanje	17
Uvjeti garancije	17
Podešavanja rasipanja	20
Grancijsku kartu	21-22

SK

Predslov	18
Montážny návod	18
Prevádzka	18
Údržba	18
Podmienky záruky	18
nastavenie rozmetu	20
Záručného	21-22

SLO

Uvod	19
Montaža	19
Obratovanje	19
Servisiranje	19
Garancijski pogoji	19
Nastavitve trosenja	20
garancijske kartice	21-22

Vorwort

Ihnen zu Ihrem Traumrasen zu verhelfen und bewährtes noch deutlich zu verbessern gehört bei WOLF-Garten zur guten Tradition.
Unsere Rasenexperten haben die Aufgabe, die Produkte zu entwickeln die es ermöglichen, dass jedermann unabhängig von Klima und Boden seinen Traumrasen haben kann. Mit unserem Rasensaatgut und den Rasenspezialdüngern ist dieses Ziel erreicht. Saatgut und Dünger kann man jedoch nur mit einem Streuwagen exakt und genau ausbringen. Dieser Streuwagen wurde gemäß den Anforderungen aus der professionellen Anlagepflege völlig neu entwickelt. Das Ergebnis: der erste Exakt-Streuwagen zum präzisen und dosierten Ausbringen von Saatgut und Dünger.
Die spezielle Streumechanik sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Streumittel exakt dosiert und präzise auf dem Boden verteilt werden können. Besonders praktisch ist der Streu-Stopp-Bügel am Gerätegriff. Damit können Sie exakt bestimmen, wo gestreut wird.

Wir wünschen Ihnen viele erholsame Stunden auf Ihrem Traumrasen.

Montage

Kalibrieren (Grundeinstellung) der Streuschiene (Abb. M12/M13/M14)

- Stellen Sie die Einstellschraube am Dosierer auf Nr. 5. Die 5 muss vollständig zu erkennen sein (M12).
- Verbinden Sie den Bügel fest am Griff mit dem Blitzbinder (M13).
- Dann legen Sie den Streuwagen nach vorne um. Kontermutter M14 (1) lösen und Kalibrierschraube M14 (2) soweit drehen, bis die vordere Kante der Streuschiene M14 (3) und die Markierung übereinstimmen (siehe Pfeil Abb. M14), bzw. der Abstand von der unteren Kante bis zur Markierung 6 mm beträgt (M14 Q). Danach halten Sie die Kalibrierschraube (2) und drehen die Kontermutter (1) fest an.
- Lösen Sie nun den Blitzbinder wieder und Ihr Streuwagen ist einsatzbereit (M13).

Betrieb

Streugut einfüllen

Nicht auf der Rasenfläche, weil eventuell versehentlich verschüttetes Streugut verloren geht, oder der Rasen durch extreme Überdüngung verbrennt.

Streumenge einstellen (Abb. B1)

- Beachten Sie zur Streueinstellung die Hinweise auf dem Etikett oder Beiblatt. Achten Sie auch auf die Hinweise auf den Dünger/ Saatgut Verpackungen.
- Gewünschte Streueinstellung (Zahl) mit Einstellschraube am Dosierer einstellen.

Streumuster (Abb. B2)

Ein gutes Streumuster erreichen Sie, wenn Sie in der Längsrichtung des Rasens ausstreuen. Achten Sie darauf, dass so überlappend gestreut wird, dass keine Fläche unbestreut bleibt. Es ist zweckmäßig, an den Kopfseiten zunächst einige Streubreiten quer auszustreuen.

Wir empfehlen:

- Den Streuwagen schieben, bevor Sie den Streubügel anheben!
- Den Streubügel freigeben, bevor Sie aufhören zu laufen.

Hinweis (Abb. B3/M9/M10/M11)

Wenn Sie nur gerade Bahnen fahren, empfehlen wir den Einbau des Mitnehmers. Sie treiben die Streuwelle nun mit beiden Rädern an.

Wartung

Wartung und Pflege

- **Nach jedem Einsatz:**
  - Streuwagen entleeren
  - Behälter gründlich säubern
  - Streuöffnungen und Führungsschiene mit harter Bürste gründlich reinigen.

Bei starker Verschmutzung (Verkleben) waschen Sie den Streuwagen mit heißem Wasser. Für den nächsten Einsatz muss der Streuwagen völlig trocken sein.

Erneutes Kalibrieren (Grundeinstellung)

Die Grundeinstellung kann sich im Laufe der Zeit verändern. Gehen Sie bei einer erneuten Kalibrierung wie unter **Montage**, **M12/M13/M14** beschrieben vor.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer Gesellschaft oder dem Importeur herausgegegeben Garantiebestimmungen. Störungen beseitigen wir an ihrem Gerät im Rahmen der Gewährleistung kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer oder die nächstgelegene Niederlassung.

Preface

The WOLF-Garten tradition comprises the principles of helping you to create your dream lawn as well as making appreciable improvements to established lawns. It is the responsibility of our lawn experts to develop the products which make the possibility of creating a dream lawn available to everyone, independent of climate and soil conditions. This goal is achieved using our lawn seed and special lawn fertiliser. However, seed and fertiliser can only be distributed efficiently using a scattering car. This scattering car has been completely redeveloped according to the requirements of professional garden care.
The result: the first efficient scattering car for the precise and measured distribution of seed and fertiliser.
The special scattering mechanism ensures that the various scattering materials are distributed over the ground precisely and in accurately measured amounts. The scatter-stop-lever fitted to the handle of the unit is particularly practicable. This can be used for accurate determination of the scattering areas.

We would like to wish you many hours of recreation on your dream lawn.

Assembly

Calibration (basic setting) of the scattering rail (fig. M12/ M13/M14)

- Set the adjustment screw on the dosing device to no. 5 (M12). The number 5 must be fully identifiable.
- Fix the lever to the handle using a quick fastener (M13).
- Then tip the scattering car forwards. Loosen the lock nut M14 (1) and turn the calibration screw M14 (2) until the front edge of the dispersal bar M14 (3) and the marking are aligned (see arrow in figure M14), or until there is 6 mm clearance between the lower edge and the marking (M14 Q). Then hold the calibration screw (2) and tighten the lock nut (1).
- The quick fastener must then be released (pull the small strap according to M14, D). Your scattering car is now ready for use. The quick fastener is reusable M13).

Operation

Fill with scattering material

- This should not be done on the lawn as scattering material may be lost through accidental spillage or the lawn may be damaged through extreme over-fertilisation.

Set scattering quantity (fig. B1)

- For scattering settings, please observe the instructions on the label or accompanying leaflet. Please also observe the instructions on the packaging.
- Set the desired scattering settings (number) via the adjustment screw on the dosing device (illus.).

Scattering pattern (fig. B2)

A good scattering pattern can be achieved by scattering in the longitudinal direction of the lawn. It must be ensured that scattering overlaps, so that no areas are left uncovered. It is recommended that several strips are scattered in the lateral direction at the ends of the lawn.

We recommend that you:

- push the scattering car before lifting the scattering lever;
- release the scattering lever before you stop walking.

Note (fig. B3/M9/M10/M11)

If you only mow in straight lines, we recommend the installation of the coupler. The scattering shaft is then driven by both wheels.

Maintenance

Maintenance and care

- **After each utilisation**
  - Empty scattering car
  - Thoroughly clean container
  - Clean scattering apertures using a stiff brush.

Wash the scattering device with of water if extremely dirty (sticky deposits). The scattering device must be thoroughly dry before the next utilisation.

Recalibrate (basic setting)

The basic setting can change over time. To recalibrate, proceed as described under assembly, **M12/M13/M14**.

Warranty

The warranty rules issued by our company or the importer apply to every country. As part of the warranty, we remedy malfunctions on your appliance free of charge provided that this malfunction is caused by a material or manufacturing defect. In the event of a warranty claim, please turn to your dealer or the nearest branch office.

Préface

Il est de tradition chez WOLF-Garten de vous aider à obtenir la pelous de vos rêves et d'améliorer nettement ce qui a déjà fait ses preuves. Nos experts en matière de gazon ont pour mission de développer les produits qui permettront à chacun d'obtenir, indépendamment du climat et du sol, la pelouse de ses rêves. Avec nos semences et l'engrais spécial pour gazon, ce but est atteint. L'épandage des semences et de l'engrais ne peut cependant être effectué avec précision qu'à l'aide d'un épandeur. Cet épandeur est de conception entièrement nouvelle pour répondre aux exigences d'un traitement professionnel des surfaces. Résultat: c'est le premier épandeur de haute précision pour l'épandage dosé de semences et d'engrais.
Le mécanisme spécial d'épandage garantit un dosage exact et précis et permet de répartir les matières les plus différentes sur le sol. L'étrier d'arrêt d'épandage situé sur le guidon est particulièrement pratique. Il vous permet de déterminer avec précision la zone à traiter.

Nous vous souhaitons de passer d'agréables heures sur le gazon de vos rêves.

Montage

Calibrage (réglage de base) de la tôle d'épandage (fig. M12/M13/M14)

- Positionnez la vis d'ajustage du doseur sur 5. Le 5 doit être clairement visible (fig. M12).
- Reliez solidement la poignée étrier au guidon à l'aide d'une attache rapide (fig. M13).
- Puis, faites basculer l'épandeur vers l'avant. Dévisser le contre-écrou M14 (1) et serrer la vis de calibrage M14 (2) jusqu'à ce que la bordure avant du rail de dispersion M14 (3) et le repère coïncident (voir flèche fig. M14) ou que l'écartement entre le bord inférieur et le repère soit de 6 mm (M14 Q). Maintenez ensuite la vis de calibrage (2) et revissez fermement le contreécrou (1).
- Otez l'attache rapide. Votre épandeur estg maintenant prêt à fonctionner. L'attache rapide peut être réutil (M13).

Utilisation

Remplissage du matériau d'épandage

- Evitez de le faire sur des surfaces gazonnées, car vous pourriez éventuellement perdre du matériau en le renversant par inadvertance ou bien provoquer un jaunissement du gazon dû à une surfertilisation.

Evaluation des quantités nécessaires de matériau d'épandage (fig. B1)

- Respectez les indications portées sur l'étiquette ou la notice concernant le réglage de l'épandage. Soyez attentif aux remarques inscrites sur les emballages.
- Effectuez le réglage d'épandage désiré (chiffre) à l'aide de la vis d'ajustage du doseur.

Méthode d'épandage (fig. B2)

Vous obtiendrez un bon résultat d'épandage si vous travaillez dans le sens de la plus grande longueur du gazon. Assurez-vous que l'épandage se chevauche, de manière à ce qu'aucune surface ne reste non traitée. Il est recommandé de traiter en premier le haut et le bas du terrain par quelques largeurs d'épandage.

Il est recommandé:

- de faire avancer l'épandeur avant de relever l'étrier d'épandage;
- de libérer l'étrier d'épandage avant de vous arrêter.

Remarque (fig. B3/M9/M10/M11)

Si vous ne travaillez qu'en ligne droite, nous recommandons l'emploi de l'entraîneur. L'entraînement de l'arbre d'épandage s'effectue avec les deux roues.

Entretien

Maintenance et nettoyage

- **Après chaque utilisation**
  - Videz l'épandeur
  - Nettoyez soigneusement le récipient
  - Nettoyez à la brosse dure les ouvertures d'épandage.

Si l'épandeur est fortement encrassé (agglomérations de matériaux) lavez-le à l'eau chaude. Veillez à ce que l'épandeur soit parfaitement sec pour la prochaine utilisation.

Calibrage renouvelé (réglage de base)

Le réglage de base peut changer au fil du temps. Pour procéder ŕ un nouveau calibrage, procédez conformément ŕ la description du **montage, M12/M13/M14**.

Garantie

Dans chaque pays les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société ou par notre importateur. Si pendant la durée de la garantie votre appareil présente des vices de matière ou de fabrication, la réparation est gratuite. En cas de recours en garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur ou à notre succursale la plus proche.

Voorword

Het is traditie bij WOLF-Garten dat ernaar gestreefd wordt dat u een droomgazon krijgt en dat de reeds betrouwbare producten nog verder verbeterd worden. Onze grasspecialisten hebben tot taak om producten te ontwikkelen die het mogelijk maken dat iedereen onafhankelijk van klimaat en ondergrond zijn droomgazon kan hebben. Dit doel wordt bereikt met ons zaaigoed en speciale bemesting.
Het zaaigoed en de mest kunnen echter alleen met behulp van een strooiwagen nauwkeurig worden gedoseerd. Deze strooiwagen is volgens de eisen van het professionele groenbeheer volledig nieuw ontwikkeld. Het resultaat is de eerste nauwkeurige strooiwagen voor een exacte en gedoseerde verspreiding van zaaigoed en mest.
Het speciale strooimechanisme zorgt ervoor dat de verschillende strooimiddelen exact gedoseerd worden en nauwkeurig verdeeld worden. Bijzonder handig is de strooistopbeugel bij de bediening van de machine. Hiermee kunt u exact bepalen waar wordt gestrooid.

Wij wensen u vele ontspannende uren op uw droomgazon.

Montage

Strooigeleider kalibreren - basisinstelling - (afb. M12/M13/M14)

- Zet de afstelbout op de doseerder op nr. 5. De 5 moet goed zichtbaar zijn (M12).
- Verbind de beugels met een snelklem stevig op de stuurstang (M13).
- Klap de strooiwagen vervolgens naar voren. De borgmoer M14 (1) losdraaien en de kalibreerschroef M14 (2) zover draaien totdat de voorste kant van de strooirail M14 (3) en de markering overeenkomen (zie pijl, afbeelding M14), c.q. de afstand van de onderste rand tot de markering 6 mm bedraagt (M14 Q). Houd vervolgens de kalibreerschroef (2) vast en draai de contramoer (1) goed fast.
- Haal de snelklem weer los. De strooiwagen kan nu worden gebruikt. De snelklem kan opnieuw worden gebruikt (M13).

In werking stellen

Strooigoed bijvullen

Niet op het gazon omdat anders eventueel strooigoed verloren gaat of het gazon door overmatige bemesting verbrandt.

Strooihoeveelheid instellen (afb. B1)

- Lees de aanwijzingen op het etiket of infoblad voor het instellen van de hoeveelheid. Lees ook de aanwijzingen op de verpakking.
- Stel de gewenste hoeveelheid (getal) met afstelbout op de doseerder af.

Strooipatroon (afb. B2)

U verkrijgt een goed strooipatroon wanneer u in de lengterichting van het gazon strooit. Let erop dat de banen overlappen zodat overal wordt gestrooid. Geadviseerd wordt om aan de uiteinden van het gazon eerst enkele banen in de breedterichting te strooien.

Wij adviseren om:

- de strooiwagen te duwen voordat u de beugel optilt;
- de strooibeugel los te laten voordat u stopt met lopen.

Opmerking (afb. B3/M9/M10/M11)

Wanneer u alleen rechte banen strooit, raden wij aan een meenemer in te bouwen. Nu wordt de strooias met beide wielen aangedreven.

De verzorging

Onderhoud en verzorging

- **Na ieder gebruik**
  - de strooiwagen leegmaken,
  - het reservoir grondig reinigen,
  - de strooiopeningen met een harde borstel reinigen.

  Was de strooier met heet water uit wanneer deze sterk vervuild is (wanneer vuil vastgekleefd zit). Voor het volgende gebruik moet de strooier dan echter wel helemaal droog zijn.

Opnieuw kalibreren (begininstelling)

De begininstelling kan in de loop van de tijd veranderen. U dient bij een nieuwe kalibrering zo te werk te gaan, zoals in het hoofdstuk **„montage M12/M13/M14“** staat omschreven.

Garantie

In elk land gelden de garantiebepalingen die door onze maatschappij of importeur worden uitgegeven. Storingen aan uw apparaat verhelpen wij kosteloos in het kader van de garantie, indien een materiaal- of produktiefout hiervan de oorzaak is. Neem voor een reparatie binnen de garantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde vestiging.

Forord

Hos WOLF-Garten er der tradition for at hjælpe kunderne til en drømmeplæne og konstant forbedre selv det mest velfungerende udstyr. Vores græsslåningseksperter har til opgave at udvikle produkter, som gør det muligt, at enhver husejer uafhængigt af vejret og jordforholdene kan få sin drømmeplæne. Takket være vores græsudsæd og vores specielle plænegødning har vi kunnet opnå vores mål. Præcist og eksakt doseret udbringning af udsæd og gødning kræver dog en spredevogn. Vi har nu nyudviklet denne spredevogn baseret på kravene fra professionelle gartnere. Resultatet er den første eksakte spredevogn til eksakt doseret udbringning af udsæd og gødning.
Den specielle spredemekanisme sørger for, at forskelligt spredegods doseres eksakt og fordeles præcist på jorden. Særlig praktisk er stopbøjlen i grebet, der standser spredningen, og giver Dem mulighed for at bestemme, hvor udsæd osv. skal spredes.

Vi ønsker Dem mange behagelige timer på Deres drømmeplæne.

Montering

Sprendeskinnens kalibrering - grundindstilling - (Fig. M12/ M13/M14)

- Sæt justeringsskruen på doseringsenheden på nr. 5 . 5 skal kunnes ses helt (M12).
- Fastgør bøjlen på grebet med en hurtiglukning (M13).
- Læg spredevognen fremad på underlaget. Kontramøtrikken M14 (1) løsnes og kalibreringsskruen M14 (2) drejes så meget, at den forreste kant på strøskinnen M14 (3) og markeringen passer sammen (se pil, fig. M14) resp. at afstanden fra den nederste kant til markeringen er på 6 mm. (M14 Q). Hold derefter fast i kalibreringsskrue (2), og spænd kontramøtrik (1).
- Løsn hurtiglukningen. Spredevognen er nu klar til brug. Hurtiglukningen kan genanvendes (M13).

Drift

Påfyldning af spredegods

Ingen påfyldning på plænen, da spredegods, der evt. spildes uagtsomt, går tabt, eller plænen får brune pletter på grund af for meget gødning.

Indstilling af spredemængde (Fig. B1)

- Læs venligst bemærkningerne til spredeindstilling på etiketten eller den vedlagte anvisning. Læs også bemærkningerne på emballagen.
- Indstil den ønskede spredeindstiling (tal) på doseringsenheden ved hjælp af justeringsskruen.

Spredemønster (Fig. B2)

For at opnå et godt spredemønster skal De køre langs plænens lange side. Sørg for, at banerne overlapper hinanden tilstrækkeligt, så hele overfladen dækkes. Det er hensigtsmæssigt at køre nogle gange langs plænens korte side ved enderne.

Aanbefaling:

- Skub spredevognen, inden De løfter spredebøjlen.
- Frigiv spredebøjlen, inden De holder op med at gå.

Bemærk (fig. B3/M9/M10/M11)

Hvis De kun kører lige baner, anbefaler vi monteringen af medbringeren (O). Spredeakslen drives så af begge hjul.

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse og pleje

- **Efter hver brug:**
  - Tøm spredevognen.
  - Rens bakken omhyggeligt.
  - Rens spredeåbningerne med en hård børste.

Hvis spredevognen er særlig tilsmudset, vaskes den med varmt vand. Ved næste ibrugtagning skal spredevognen være helt tør.

Ny kalibrering (Grundindstilling)

Grundindstillingen kan ændre sig i tidens løb. En ny kalibrering foretages som beskrevet under **Montage, M12/M13/M14.**

Garanti

I hvert land gælder de garantibetingelser, som vort salgsselskab resp. importør i det pågældende land har udgivet. Fejl på maskinen repareres gratis i garantiperioden, hvis de skyldes en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De vil gøre Deres garanti gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste filial.

WE 430

A
Ausstreurate
Scattering rate
Taux d'épandage
Quanti di distribuzione
Strooihoeveelheid
Udstrøningsmængde
Levitys määrä
Strødose
Spridningsgrad
Množství
Kiszórandó mennyiség
Stopień rozsiewania
Rata rasipanja
koeficient rozmetu
Stopnja trosenja

B
Einstellungen
Settings
Réglages
Regolazioni
Afstellingen
Instillinger
Säädöt
Innstillinger
Inställningar
Nastavení
Beállítások
Ustawienia
Podešavanja
stavitve
nastavenia

	A (g/m²)	B
WOLF LP / LP-N	**20**	**18**
WOLF LJ	**20**	**21**
WOLF LF / LG / LR / LR-D / LU-RS / L-GR	**20**	**24**
WOLF LH	**25**	**8**
WOLF LY	**25**	**9**
WOLF LH-MU / LK-MU / LN-MU / LX-MU	**25**	**10**
WOLF LE / LN	**22,5**	**8**
WOLF LX / LX-A	**23,5**	**10 1/3**
WOLF LX-N (NL/B)	**20**	**11**
WOLF L-PF	**18**	**9 1/3**
WOLF LW (D) Moosvernichter und Rasendünger	**30**	**7 2/3**
WOLF LQ (D) Unkrautvernichter plus Rasendünger	**30**	**7**
WOLF Novaplant® Supra / Set: Premium-Rasen	**20** (Saatgut, seeds) **25** (Dünger, fertilizer)	**18** **8**
WOLF Novaplant® Loretta / Set: Strapazier-Rasen	**20** (Saatgut, seeds) **25** (Dünger, fertilizer)	**21** **8**
WOLF Novaplant® Family / Set: Spiel-Rasen	**20** (Saatgut, seeds) **25** (Dünger, fertilizer)	**24** **9**
WOLF Novaplant® **Shadow (NL/B)**	**20** (Saatgut, seeds) **25** (Dünger, fertilizer)	**18** **9**
WOLF Rasen-Reparatur-Set L 150 G	**20** (Saatgut, seeds) **25** (Dünger, fertilizer)	**24** **12 1/3**
WOLF SQ (A) Unkrautvernichter und Rasendünger	**30**	**7**
WOLF SW (NL/B) Mosbestrijder met gazonmest	**35**	**10**

WOLF Garten

www.WOLF-Garten.com

Teil-Nr. 0054 392 / 0110 - HDS/TB